




조립식 유도병 설치순서




1. 천공할 홀 자리를 마킹한다.




2. 힐티 드릴로 천공한다.




3. 칼블럭을 삽입한다.




4. 스크류 볼트를 임팩트로 체결한다.



5. 포스트를 화살표 위치에 맞추어 삽입한다.



6. 롱 드라이버를 포스트 관통 홀에 끝까지 밀어넣는다.



7. 시계방향으로 돌려 화살표 위치를 맞춘다.

NO	변경 사항	변경 사유	년월일	작성자	승인
△					
△					

공 용 기 중		조립식 시선유도병 설치순서				수입검사규격			
척도	N/S	설계	제도	검도	승인	도	표면처리		
단위	mm	2013.01.14.							
위치									
제-Q Co., Ltd.		원수		계절		도			
		1		규격		φ200X750			
						플라우레탄			
						도			
						번			